



**Lesen Sie vor Installation und Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie erzielen dadurch optimale Ergebnisse und höchste Betriebssicherheit!!**

Beschreibung des Gerätes:

A.	Deckel des Oberteils	E.	Dichtung	I.	Erstes Kaffeesymbol	M.	Reduziersieb
B.	Oberteil	F.	Untersatz	J.	Zweites Kaffeesymbol	N.	Steigrohr
C.	Wasserbehälter	G.	Netzkabel	K.	Sicherheitsventil	O.	Steckverbinder
D.	Obersieb	H.	Drehknopf/Timer	L.	Trichter		

Sicherheitshinweise:

- Dieser Espresso-Kocher ist ausschließlich für die Zubereitung von Kaffee ausgelegt. Verwenden Sie niemals andere Extrakte wie Kakao-Pulver oder Tee. Verwenden Sie nur Wasser und keine anderen Flüssigkeiten wie z.B. Milch. Der Kocher kann ansonsten verstopfen und es können erhebliche Gefahren entstehen.
- **NIEMALS DEN UNTERSATZ UND DEN WASSERBEHÄLTER INS WASSER TAUCHEN – ES HANDELT SICH UM EIN ELEKTROGERÄT!!!!**
- Achten Sie darauf, sich nicht durch Wasser- oder Dampfspritzer, oder durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes zu verbrennen.
- Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Berühren Sie nur die entsprechenden Tasten bzw. Griffe und Knöpfe – **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät keine Beschädigungen aufweist.
- Das Gerät darf ausschließlich als Haushaltsgerät verwendet werden.
- Der Hersteller kann für eventuelle Schäden, die durch einen zweckfremden, unsachgemäßen oder unvernünftigen Gebrauch verursacht werden nicht haftbar gemacht werden.
- **DER HERDKÖCHER DARF NUR AM STROMNETZ ANGESCHLOSSEN UND NIEMALS AUF EINGESCHALTETEN KOCHFLÄCHEN ODER EINGESCHALTETEN HERDEN VERWENDET WERDEN!!!**
- Das angeschlossene Gerät nicht berühren, wenn Sie auf einem nassen Boden stehen oder nasse / feuchte Hände haben.
- Das Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren und in Betrieb nehmen.
- Bei einem Defekt oder einer Störung das Gerät vom Stromnetz trennen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an autorisierte Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile. Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
- Das Netzkabel darf nicht selbst ausgewechselt werden. Sollte das Netzkabel ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich ausschließlich an autorisierte Kundendienststellen.

Installation:

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene Arbeitsfläche – nicht in die Nähe des Spülbeckens.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit einer Mindestleistung von 6A an. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Unfälle, die durch die nicht vorhandene Erdung der Anlage oder falsche Stromspannung verursacht werden.

Kaffe Zubereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist. Öffnen Sie den Kocher indem Sie mit einer Hand den Wasserbehälter festhalten und mit der anderen das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn drehen (Bild1)
- Den Trichter (L) entnehmen. Zur Zubereitung von 4 Tassen Espresso, den Wasserbehälter mit frischem Wasser bis zur Unterkannte Sicherheitsventil (K) füllen (Bild2). Zur Zubereitung von 2 Tassen Espresso reicht es, den Wasserbehälter bis zur Markierung unter dem Sicherheitsventil zu füllen.
- Nur kaltes Wasser verwenden.
- **TIPP: WIR EMPFEHLEN GEFILTERTES WASSER. SEHR KALK-BZW SALZHALTIGES WASSER BEIINTRÄCHTIGT DAS KAFFEEAROMA.**
- **WICHTIG: SCHALTEN SIE DEN KOCHER NICHT MIT LEEREM WASSERBEHÄLTER EIN.**
- Setzen Sie den Trichter (L) in den Wasserbehälter ein (Bild4). Für die Zubereitung von 2 Tassen ist zusätzlich das Reduziersieb (M) in den Trichter einzusetzen (Bild5)
- Füllen Sie den Trichter mit Kaffeepulver und verteilen es gleichmäßig im Trichter. **PRESSEN SIE DAS PULVER NICHT AN!** (Bild6). Streichen Sie evtl. zu viel eingefülltes Kaffeepulver vom Rand ab.
- **WICHTIG: VERWENDEN SIE QUALITATIV HOCHWERTIGES KAFFEEPULVER WELCHES VOM MAHLGRAD AUF ESPRESSOKÖCHER ABGESTIMMT IST! KEINEN MALZKAFFEE VERWENDEN!**
- Drehen Sie den Espresso-Kocher fest zu. Dazu nicht am Griff festhalten, da dieser abbrechen kann.
- Das Sieb (D) und die Dichtung (E) müssen korrekt eingesetzt sein, da ansonsten heißes Wasser herausspritzen kann.
- Stellen Sie den Kocher auf den Untersatz (Bild7). Der Deckel (A) muss geschlossen sein.
- Den Drehknopf (H) im Uhrzeigersinn bis zum 1. Kaffeetassensymbol (I) drehen (Bild8)
- Vor dem Servieren empfehlen wir den Kaffee kurz umzurühren um ein gleichmäßiges Aroma zu erhalten.